20130192A

Infiltrator IM-540 Tank

Volume as a Function of Liquid Level in 1-Inch Increments

Liquid Level Above Bottom of Tank		Volume	
Inches	Centimeters	Gallons	Liters
0	0	0	0
1	3	3	11
2	5	8	30
3	8	14	53
4	10	21	80
5	13	29	109
6	15	37	140
7	18	46	173
8	20	55	207
9	23	64	243
10	25	74	279
11	28	84	317
12	30	94	356
13	33	105	396
14	36	116	437
15	38	127	480
16	41	138	523
17	43	150	566
18	46	161	611
19	48	173	656
20	51	186	702
21	53	198	749
22	56	210	796
23	58	223	843
24	61	235	891
25	64	248	939
26	66	261	988
27	69	274	1,038
28	71	287	1,088
29	74	300	1,137
30	76	313	1,185
31	79	326	1,233
32	81	338	1,281
33	84	351	1,328
34	86	363	1,375
35	89	375	1,421
36	91	387	1,466
37	94	399	1,511
38	97	411	1,555
39	99	422	1,598
40	102	433	1,640
41	104	444	1,681
42	107	455	1,722
43	109	465	1,761
44	112	475	1,799
45	114	485	1,835
46	117	494	1,871
47	119	503	1,905
48	122	512	1,938
49	124	520	1,970
50	127	528	1,999
51	130	535	2,026
52	132	542	2,050
53	135	547	2,071
54	137	551	2,087
55	138	552	2,090